



Ambachtstraat 36
7622 AP Borne
Tel: 074-2661776 fax:074-2660443
info@terbraakelektro.nl

LOZE LEIDINGEN BEDRADEN

Alle loze leidingen zijn voorzien van een trekkoord of -draad.

Dit trekkoord of -draad geeft de garantie dat de betreffende buis 'open' is en anderzijds de mogelijkheid de buis in een later stadium door de bewoner zelf of door derden te bedraden of van kabel te voorzien.

Wij kunnen niet garant staan voor 'verstopte' buizen indien deze niet op een deugdelijke manier zijn bedraad. Indien wij een dergelijke leiding moeten 'open' maken zullen de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

BEDRADEN OF BEKABELEN VAN LOZE LEIDINGEN:

1. Kijk of het trekkoord of -draad aan beide zijden van de buis nergens aan vast is gemaakt.
2. Bevestig aan het uiteinde van het trekkoord of -draad een deugdelijke stalen trekveer.
3. Trek vervolgens aan het uiteinde voorzichtig het trekkoord of -draad naar u toe, terwijl aan de andere kant iemand de trekveer zodanig 'invoert' dat deze niet in de knoop raakt.
4. Bevestig aan het uiteinde van de trekveer de gewenste draden of kabel.
5. Trek vervolgens aan het andere uiteinde voorzichtig de trekveer naar u toe, terwijl aan de andere kant iemand de draden of kabel invoert.